

acquamarina®

PAVIMENTI IN P.V.C.

ISTRUZIONI DI POSA

- Stendere il pavimento in pvc sul piano di posa e aspettare 30 minuti circa.
- Ancorare con biadesivi su un lato di testa, tirare il telo e ancorare l'altra testata.
- Nastrare le giunture tra telo e telo, assicurarsi di aver eliminato le bolle d'aria.
- Completare la nastratura con biadesivo.
- Nel caso i teli non fossero perfetti sui lati, adoperare una riga d'acciaio per rifilarli, NON costringere il materiale a congiungersi tirandolo, si riformerebbero le bolle d'aria dopo pochi minuti.
- I pavimenti in P.V.C. devono essere posati ad una temperatura almeno di 13/15 gradi.
- Assicurarsi che i pavimenti vinilici, nei periodi estivi, non siano installati all'aperto al diretto contatto coi raggi solari, in quanto non presentano una stabilità dimensionale.
- Tutti i pvc a contatto con la gomma o con pneumatici con sosta prolungata provocano aloni indelebili simili a ruggine